

# Dakrandaansluiting onder nieuwe dekstenen of muurpannen

## Kleven opstanden

- Metalen ondergronden vooraf zorgvuldig reinigen met verdunner.
- Op een ruwe ondergrond kan het nodig zijn eerst een onderlaag type V4 bitumineus te kleven.
- De afdichtingstrook met aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) aan de opstanden kleven.
- De ontluftingstijd in acht nemen vooraleer de afdichting aan te brengen.
- De afdichtingstrook tegen de opstanden met een handrol aandrukken om een goede kleving te bekomen.
- Opstanden hoger dan 250 mm altijd uitwerken met afzonderlijke stroken uit dezelfde dakafdichting. De dakafdichting van het dakvlak dan eerst 50 mm omhoog brengen.
- De afzonderlijke stroken dan tot 100 mm op het dakvlak doortrekken.

## Werkwijze deksteen of muurpannen

- De afdichtingstrook tot vooraan op 50 mm van de gevelzijde doortrekken bovenop de wand en vol kleven
- Daarop de, in een ander artikel beschreven, dekstenen of muurpannen metselen.
- De dekstenen moeten aan elke zijde minimum 50 mm breder zijn dan de muur en voorzien van een druiprand aan beide zijden.
- Muurpannen zullen 50 mm over de rand uitsteken om een goede afdruipt te bekomen.

