

Aansluiting op houten boordplank met deklíjst in metaal of kunststof

Kleven opstanden

- De dakafdichting doortrekken of werken met een afzonderlijke strook en met aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) tegen de opstanden kleven.
- De ontluchtingstijd in acht nemen vooraleer de strook aan te brengen.
- De dakafdichting tegen de opstanden met een handrol aandrukken om een goede kleving te bekomen.

Afwerken opstand met deklíjst in zink, koper, aluminium ...

- De dakafdichting tot aan de gevelzijde op de kop van de plank doortrekken en om de 200 mm vernagelen.
- Daarop de, in een afzonderlijk artikel beschreven, deklíjst in plooiestukken plaatsen. Hetzij met een overlap van minimum 50 mm, hetzij gesoldeerd (metaal).
- De bevestiging gebeurt met klangen uit hetzelfde materiaal als de deklíjst.
- Kunststofprofielen kunnen ook genageld worden.

