

## Vierkante en rechthoekige dakdoorbreking zonder plakplaat

---

### Aanbrengen van de afdichting

- De afdichting uitvoeren door het membraan weg te snijden rondom de doorbreking
- De opstand met afzonderlijke stroken uitvoeren, die tot 100 mm plat op het dakvlak worden doorgetrokken.
- De stroken komen minstens 150 mm boven het dakvlak respectievelijk het ballastbed uit.
- Alle hoeken afwerken met twee speciaal gesneden vormstukken of prefabvormstukken. De richtlijnen van de fabrikant nauwkeurig naleven.
- Elk van beide vormstukken zal tussen 15 en 25 mm door het hoekpunt gaan. Deze maten nauwkeurig in acht nemen.

### Kleven opstanden

- De ondergrond vooraf zorgvuldig reinigen met verdunner (metaal en kunststof).
- De afdichtingstroken met de aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) aan de opstanden bevestigen.
- Na de ontluchtingtijd de strook tegen de opstand met een handrol aandrukken om goede hechting te bekomen.
- Bovenaan een bijkomende mechanische bevestiging voorzien of afkitten met verzegelingpasta.

### Opmerking

Indien de doorbreking afmetingen kleiner dan 80 mm heeft of uit een H-profiel bestaat, wordt een metalen vormstuk voorzien met plakplaat.