

## Betonnen of metalen goot

### Aanbrengen van de afdichting

- Bij voorkeur werken met zelfklevende stroken. Bij goten met een ontwikkelde breedte van minder dan 1 m wordt het 1,6 mm dikke membraan gebruikt, in stroken van de juiste breedte voorgesneden.
- De afdichtingstrook in de langsrichting van de goot aanbrengen in lengte van 5 à 20 m teneinde het aantal voegen tot het minimum te beperken.
- De afdichting met aangepaste hechtprimer door volle kleaving aan de gootvorm bevestigen.
- Een ontluchtingtijd van 30 minuten in acht nemen vooraleer de afdichting aan te brengen.
- De rol in de goot op zijn juiste plaats openleggen.
- De opgaande stroken omklappen.
- De antikleefolie doorsnijden in de langsrichting volgens de maten van de gootvorm. Vervolgens de stroken terug omhoog zetten.
- De antikleefolie van de bodem onderuittrekken en de afdichting aandrukken op de bodem.
- Dan de antikleefolie van elke zijkant in korte lengten wegtrekken en de afdichting direct aandrukken tegen de opstand.
- De koppen van de goot nadien kleven. De antikleefolie blijft zitten in die zone tot net voor het aanleggen. Hoeken inplooiën, niet insnijden.

