

Constructieve uitzetvoeg in het dakvlak

Uitzetvoeg in het damp scherm

- Om het damp scherm luchtdicht te maken een strook van 330 mm breed dakafdichtingmateriaal in rubber met bitumenonderlaag aanbrengen op het damp scherm in de voeg tussen beide gebouwen.
- De strook in de vorm van een omgekeerde omega los plaatsen en langs beide zijden 100 mm breed op het damp scherm aanlassen.

Uitzetvoeg in het dakvlak

- Aan beide zijden van de uitzetvoeg een opstand maken met een bijkomende strook in stijve isolatie of metselwerk of houten keper.
- De dakafdichting aan beide zijden van de uitzetvoeg omhoog brengen tot op de kop van deze verhoging.
- De opening tussen beide isolaties opvullen met zacht isolatiemateriaal in minerale wol om geen koudebrug te vormen.
- Over de opening een kunststofsnoer plaatsen met een diameter die groot genoeg is om niet in de opening weg te kunnen zakken.
- Hierover komt een strook dakafdichtingmateriaal met een breedte van 333 mm, losliggend in de middenzone en langs beide zijden 100 mm breed aanlassen of lijmen op de dakafdichting.

